

STAMPANTE i-T

CONFIGURAZIONE REGISTRATORE PER COLLEGAMENTO IN SERIALE

- Collegare il cavo seriale (MPZ154) alla porta seriale 1 dell'i-T (è quella accanto alla porta ethernet)
- Digitare 4 -> Chiave -> 9 -> Subtotale -> Totale -> Totale
- Con il tasto Subtotale impostare "Porta Seriale 1"
- Premere 2 volte sul tasto "Totale" e successivamente 2 volte sul tasto "Credito/Fine2"
- Digitare 1 -> Chiave

CONFIGURAZIONE DRIVER PER COLLEGAMENTO IN SERIALE

- Eseguire il "WinEcrConf" (è presente il collegamento sul desktop)
- Impostare "Porta Logica = 1" e premere su "Aggiungi" (se già configurata, premere rimuovi e poi aggiungi)
- Selezionare "Tipo = RS232USB-RT"
- Impostare "Protocollo = 70181"
- Selezionare la porta COM del PC sulla quale è collegata la stampante
- Premere su "OK" per salvare la configurazione

N.B.: Su PC con S.O. Win7,8 o 10 sarà necessario eseguire tutte le applicazioni (WinEcrConf e DemoVB) come Amministratore ed in modalità compatibile con XP Service Pack 3

CONFIGURAZIONE REGISTRATORE PER COLLEGAMENTO IN ETHERNET

- Digitare 4 -> Chiave -> 10 -> Subtotale -> Totale -> Totale
- Impostare l'indirizzo IP all'ecr e confermare con "Totale"
- Premere 2 volte sul tasto "Credito\Fine"
- Digitare 1 -> Chiave
-

CONFIGURAZIONE DRIVER PER COLLEGAMENTO IN ETHERNET

- Eseguire il "WinEcrConf" (è presente il collegamento sul desktop)
- Impostare "Porta Logica = 1" e premere su "Aggiungi" (se già configurata, premere rimuovi e poi aggiungi)
- Selezionare "Tipo = Ethernet-RT"
- Inserire nel campo "IP Address" l'indirizzo IP dell'ecr (Es. 192.168.__1.201)
- Impostare "Porta = 12345"
- Premere su "OK" per salvare la configurazione

N.B.: Su PC con S.O. Win7,8 o 10 sarà necessario eseguire tutte le applicazioni (WinEcrConf e DemoVB) come Amministratore ed in modalità compatibile con XP Service Pack 3

RT UPGRADE

CONFIGURAZIONE REGISTRATORE PER COLLEGAMENTO IN SERIALE

- Digitare 4 -> Chiave -> 9 -> Subtotale -> Totale
- Impostare:
 - TIPO = HOST PC e confermare con Totale
 - PROTOCOLLO = 50187 e confermare con Totale
 - FILES ESTERNI = NO (è possibile variare il valore con il tasto Subtotale) e confermare con Totale
 - EMULAZ. TASTIERA = SI e confermare con Totale
 - DATA COLLECT = NO e confermare con Totale
 - MON. STAMPA = NO e confermare con Totale
 - INTERATTIVITÀ = NO e confermare con Totale
 - INDIRIZZO = 0 e confermare con Totale
- Premere 2 volte sul tasto "Credito/Fine" per uscire dalla programmazione
- Digitare 101 + Totale per abilitare la comunicazione
- Digitare 1 + Chiave

CONFIGURAZIONE DRIVER PER COLLEGAMENTO IN SERIALE

- Eseguire il "WinEcrConf" (è presente il collegamento sul desktop)
- Impostare "Porta Logica = 1" e premere su "Aggiungi" (se già configurata, premere rimuovi e poi aggiungi)
- Selezionare "Tipo = RS232"
- Inserire nel campo "Protocollo ECR" il valore "50187"
- Selezionare la porta COM sulla quale è collegato l'ECR
- Premere su "OK" per salvare la configurazione

N.B.: Su PC con S.O. Win7,8 o 10 sarà necessario eseguire tutte le applicazioni (WinEcrConf e DemoVB) come Amministratore ed in modalità compatibile con XP Service Pack 3

CONFIGURAZIONE REGISTRATORE PER COLLEGAMENTO IN ETHERNET

- Digitare 4 -> Chiave -> 9 -> Subtotale -> Totale
- Impostare i seguenti parametri:
 - TIPO = HOST PC (è possibile variare l'opzione con Subtotale) e confermare con Totale
 - PROTOCOLLO = 70187 (è possibile variare il valore con il tastierino numerico) e confermare conTotale
 - FILES ESTERNI = NO e confermare con Totale
 - EMULAZ. TASTIERA = SI e confermare con Totale
 - DATA COLLECT = NO e confermare con Totale
 - MON. STAMPA = NO e confermare con Totale
 - INTERATTIVITA' = NO e confermare con Totale
 - INVIO E-MAIL = NO e confermare con Totale
 - DHCP = NO e confermare con Totale
 - INDIR. IP = IP dell'ECR (default: 192.168.1.201) e confermare con Totale
 - SUBNET MASK = 255.255.255.0 e confermare con Totale
 - GATEWAY = 192.168.1.1 e confermare con Totale
 - DNS1 = 192.168.1.1 e confermare con Totale
 - DNS2 = 192.168.1.1 e confermare con Totale
 - SERVIZI ATTIVI = 11110000 e confermare con Totale
 - PORTA1 = 1470 e confermare con Totale
 - PORTA2 = 80 e confermare con Totale

- PORTA3 = 23 e confermare con Totale
- PORTA4 = 1471 e confermare con Totale
- PORTA5 = 0 e confermare con Totale
- PORTA6 = 0 e confermare con Totale
- PORTA7 = 0 e confermare con Totale
- PORTA8 = 0 e confermare con Totale
- Premere 2 volte sul tasto Credito/Fine per uscire dalla programmazione
- Digitare "101 + Totale + Totale" per attivare la comunicazione

CONFIGURAZIONE DRIVER PER COLLEGAMENTO IN ETHERNET

- Eseguire il "WinEcrConf" (è presente il collegamento sul desktop)
- Impostare "Porta Logica = 1" e premere su "Aggiungi" (se già configurata, premere rimuovi e poi aggiungi)
- Selezionare "Tipo = Ethernet Host PC"
- Inserire nel campo "IP Address" l'indirizzo IP dell'ecr (Es. 192.168.__1.201)
- Impostare "Porta = 1470"
- Premere su "OK" per salvare la configurazione

N.B.: Su PC con S.O. Win7,8 o 10 sarà necessario eseguire tutte le applicazioni (WinEcrConf e DemoVB) come Amministratore ed in modalità compatibile con XP Service Pack 3