

ditronnetwork
TENDER E SUBTENDER

TIPOLOGIE DI PAGAMENTO

TENDERS:

Le stampanti dispongono funzioni di chiusura della transazione che prendono il nome TENDERS. Tali funzioni sono predefinite e non configurabili e sono:

TABELLA TENDER		
COD_TENDER	STAMPANTE IT	STAMPANTE UPGRADE
1	PAGAMENTO CONTANTE	PAGAMENTO CONTANTE
2	PAGAMENTO NON RISCOSSO: CREDITO	PAGAMENTO NON RISCOSSO: CREDITO
3	PAGAMENTO CONTANTE: ASSEGNI	PAGAMENTO CONTANTE: ASSEGNI
4	PAGAMENTO CONTANTE: TICKET RISCOSSO	PAGAMENTO NON RISCOSSO: TICKETS NON RISC.
5	PAGAMENTO ELETTRONICO: CARTA DI CREDITO	PAGAMENTO ELETTRONICO: CARTA DI CREDITO

L'istruzione del WEC che permette la chiusura dello scontrino con un tender è "CHIU T=cod_tender" (è possibile aggiungere inoltre il comando "IMP" per specificare l'importo)

Es.1: Chiusura scontrino con carta di credito:

VEND REP=1, PRE=10.00, DES='ARTICOLO 1'
CHIU T=5

Es.2: Chiusura scontrino a credito:

VEND REP=1, PRE=18.00, DES='ARTICOLO 1'
CHIU T=2

Es.3: Chiusura scontrino in contanti

VEND REP=1, PRE=8.50, DES='ARTICOLO 1'
VEND REP=1, PRE=3.50, DES='ARTICOLO 2'
CHIU T=1, IMP=15.00

SUB-TENDER:

Oltre a questi, è possibile definire altri tipi di pagamento chiamati **SUB-TENDER**.

Per programmarli è necessario entrare nel menù SUB-TENDER digitando "4 -> Chiave -> 15 -> Subtotale -> Totale"

Sulla stampante verranno visualizzate le seguenti opzioni:

NUMERO -> immettere il numero (compreso tra 1 e 10) del SUB-TENDER che si vuole programmare.

TIPO -> Specificare il tipo di chiusura che si intende selezionare e si deve immettere uno dei seguenti valori:

TIPO	STAMPANTE IT	STAMPANTE UPGRADE
0	SUBTENDER DISABILITATO	-----
1	PAGAMENTO CONTANTE	PAGAMENTO CONTANTE
2	PAGAMENTO NON RISCOSSO	PAGAMENTO NON RISCOSSO (CREDITO)
3	PAGAMENTO CONTANTE (ASSEGNI)	PAGAMENTO CONTANTE (ASSEGNI)
4	PAGAMENTO NON RISCOSSO (BUONI NON RISC.)	PAGAMENTO NON RISCOSSO (TICKETS NON RISC.)
5	PAGAMENTO CONTANTE (BUONI RISCOSSI)	PAGAMENTO ELETTRONICO (CARTA DI CREDITO)
6	PAGAMENTO ELETTRONICO	-----

NOME -> Inserire la descrizione del sub-tender che verrà riportata in coda al documento commerciale

OPZIONI -> Sono gestite le seguenti opzioni:

bit 1 (Peso = "2") ON = input obbligatorio

bit 2 (Peso = "4") ON = sostituisce la descrizione su scontrino

bit 3 (Peso = "8") ON = aggiorna i totali del sub-tender
bit 4 (Peso = "16") ON = aggiorna i totali "non riscossi"
bit 5 (Peso = "32") ON = generare un "RESTO IN BUONI" qualora l'importo immesso (in pagamento) risulti maggiore dell'importo da dare

Ad esempio, se si vuole attivare l'input obbligatorio, che venga sostituita la descrizione sullo scontrino e che vengano aggiornati i totali del sub-tender sarà necessario inserire il valore 14 (2+ 4 + 8)

VALORE -> È possibile impostare un valore di default che verrà registrato automaticamente come pagamento ogni volta che si userà quel tipo di chiusura

MAX CIFRE -> È possibile impostare il max numero di cifre che possono essere immesse per specificare un importo ricevuto in pagamento.

L'istruzione del WEC che permette la chiusura dello scontrino con un sub-tender è "INP TERM=codice_funzione_subtender" (è possibile aggiungere inoltre il comando "NUM" per specificare l'importo)

I codici funzione dei sub-tender sono:

125 -> Sub-tender 1
126 -> Sub-tender 2
127 -> Sub-tender 3
128 -> Sub-tender 4
129 -> Sub-tender 5
130 -> Sub-tender 6
131 -> Sub-tender 7
132 -> Sub-tender 8
133 -> Sub-tender 9
134 -> Sub-tender 10

Es.1: Chiusura scontrino con sub-tender 4

VEND REP=1, PRE=7.00, DES='ARTICOLO 1'
VEND REP=1, PRE=8.00, DES='ARTICOLO 1'
INP TERM=128

Es.2: Chiusura scontrino con sub-tender 2

VEND REP=1, PRE=13.00, DES='ARTICOLO 1'
INP TERM=126, NUM=20.00

DITRONETWORK S.r.l.

Sede legale Indirizzo:

Via F. Caracciolo, 15 80122 Napoli – Italia

Sede operativa Indirizzo:

Via Antiniana, 115 80078 Pozzuoli (NA) - Italia

Tel: (+39) 081 2428557 | Fax: (+39) 081 2428552

E-mail: info@ditronetwork.com

